


## Prima installazione

---




- 1 Estraiete il serbatoio dell'acqua (9), sciacquatelo e riempitelo con acqua fredda fino al livello MAX.
- 2 Inserite la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente a muro con tensione adeguata.
- 3 Premete il tasto di accensione/spengimento (1), che inizierà a lampeggiare.
- 4 Collocate un contenitore sotto al pannello (8), ruotate la manopola acqua calda/vapore (5) in senso antiorario ed erogate acqua finchè tutti e tre i tasti di accensione/spengimento (1), caffè (2) e vapore (3) lampeggiano simultaneamente ad indicare di chiudere la manopola.
- 5 Il tasto di accensione/spengimento si accende fisso ed il tasto caffè (2) inizia a lampeggiare diventando fisso quando raggiunge la temperatura impostata di fabbrica.

## Caricamento circuito

---

Il circuito deve essere sempre caricato al primo utilizzo o dopo aver terminato l'acqua nel serbatoio:



- 1 Riempite il serbatoio con acqua fredda fino al livello MAX.
- 2 Collocate un contenitore sotto al pannello.
- 3 Ruotate la manopola acqua calda/vapore (5) in senso antiorario ed erogate acqua dal pannello (8) finché non fuoriesce un getto regolare.
- 4 Per terminare l'erogazione ruotate la manopola acqua calda/vapore in senso orario e svuotate il contenitore.

**Nota:** la macchina non segnala la mancanza di acqua nel serbatoio, se la pompa è molto rumorosa è necessario riempire il serbatoio ed effettuare il caricamento del circuito.